



CENTRAL AIR ERROR CODE

โปรดตรวจสอบและทำการแก้ปัญหาดังนี้



CODE	ความหมาย	การแก้ไข
C2	ระบบป้องกันกระแสไฟรั่ว, อาจมีกระแสไฟฟ้ารั่ว	เช็คระบบไฟฟ้าใหม่
C3	เข้าสายไฟผิด	เช็คสายไฟใหม่
C5	ไม่เสียบจัมเปอร์	ใส่จัมเปอร์
C6	ไม่ต่อสายกราวด์	ต่อสายกราวด์
E1	แอร์เป็นน้ำแข็ง, เซ็นเซอร์น้ำแข็งเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์น้ำแข็ง
E2	น้ำยาเกินกำหนด	ปล่อยน้ำยาออก
E3	ระบบป้องกันไฟต่ำกว่ากำหนด (ไฟมาไม่ครบ), แผงคอนโทรลเสีย	เช็คเมนไฟ, เปลี่ยนแผงคอนโทรล
E5	ระบบป้องกันไฟสูงกว่ากำหนด (ไฟมาเกิน), แผงคอนโทรลเสีย	เช็คเมนไฟ, เปลี่ยนแผงคอนโทรล
E6	สายต่อระหว่างคอยล์เย็นกับคอยล์ร้อนมีปัญหา	เช็คระบบไฟฟ้าใหม่
E8	คอยล์ร้อนสกปรก	ล้างทำความสะอาด
F0	ความเย็นไม่ได้, น้ำยาขาด, แผงคอนโทรลเสีย	เติมน้ำยาเพิ่ม, เปลี่ยนแผงคอนโทรล
F1	เซ็นเซอร์อุณหภูมิเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์ อุณหภูมิ
F2	เซ็นเซอร์น้ำแข็งเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์น้ำแข็ง
F4	ไม่ได้ต่อสายเซ็นเซอร์ที่คอยล์ร้อน, เซ็นเซอร์เสีย	ต่อสายเซ็นเซอร์ที่คอยล์ร้อน, เปลี่ยนเซ็นเซอร์
H6	มอเตอร์แฟนคอยล์ไม่ทำงาน, แผงคอนโทรลเสีย	เช็คสายไฟมอเตอร์แฟนคอยล์
Ld	ต่อไฟผิดเฟส	เช็คระบบไฟฟ้าใหม่
LE	คอมเพรสเซอร์ล็อก	ตรวจเช็ค/เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์



CENTRAL AIR ERROR CODE

โปรดตรวจสอบและทำการแก้ปัญหาดังนี้



CODE	ความหมาย	การแก้ไข
E1	เซ็นเซอร์อุณหภูมิขาด, ชำรุด	เปลี่ยนเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับแผงคอนโทรล
E2	เซ็นเซอร์อุณหภูมิที่คอนเดนซึ่งขาด, ชำรุด	เปลี่ยนเซ็นเซอร์
E3	เซ็นเซอร์ FREEZ ที่แฟนคอยล์ขาด, ชำรุด	เปลี่ยนเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับแผงคอนโทรล
E4	มอเตอร์แฟนคอยล์เสีย, แผงคอนโทรลเสีย	ตรวจสอบมอเตอร์แฟนคอยล์, เปลี่ยนแผงคอนโทรล
P3	น้ำยารั่ว	ตรวจสอบหารอยรั่ว



CENTRAL AIR ERROR CODE

โปรดตรวจสอบและทำการแก้ปัญหาดังนี้



CODE	ความหมาย	การแก้ไข
H6 + ไฟเพาเวอร์กระพริบ	มอเตอร์แฟนคอยล์เสีย	เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่
F1 + ไฟโหมด COOL กระพริบ	เซ็นเซอร์อุณหภูมิเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์ อุณหภูมิ
F2 + ไฟโหมด COOL กระพริบ	เซ็นเซอร์ FREEZ เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์ FREEZ
C5 + ไฟเพาเวอร์กระพริบ	ไม่มี จัมเปอร์ ในแผงคอนโทรล	เสียบ จัมเปอร์ ที่แผงคอนโทรล

* CFW-3IF12 ใช้จัมเปอร์ เบอร์ 30 / CFW-3IF18 ใช้จัมเปอร์ เบอร์ 13



CENTRAL AIR ERROR CODE

โปรดตรวจสอบและทำการแก้ปัญหาดังนี้



CODE	ความหมาย	การแก้ไข
E1	แผงคอนโทรลเสีย	เปลี่ยนแผงคอนโทรล
E2	เซ็นเซอร์เสีย	เช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์ FREEZ
E6	มอเตอร์เสีย, แผงคอนโทรลเสีย	เปลี่ยนมอเตอร์, เช็ครันมอเตอร์ที่แผงคอนโทรล



CENTRAL AIR ERROR CODE

โปรดตรวจสอบและทำการแก้ปัญหาดังนี้

CFW-IF 09,12,18



CODE	ความหมาย	การแก้ไข
ไฟเพาเวอร์ กระพริบ 1 ครั้ง	เซ็นเซอร์อุณหภูมิเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์ อุณหภูมิ
ไฟเพาเวอร์ กระพริบ 2 ครั้ง	เซ็นเซอร์ FREEZ เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์ FREEZ
ไฟเพาเวอร์ กระพริบ 11 ครั้ง	มอเตอร์แฟนคอยล์เสีย, แจ็คมอเตอร์หลุด	เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่, เสียบแจ๊คมอเตอร์
ไฟเพาเวอร์ กระพริบ 15 ครั้ง	ไม่มี จัมเปอร์ ในแผงคอนโทรล	เสียบ จัมเปอร์ ที่แผงคอนโทรล



CENTRAL AIR ERROR CODE

โปรดตรวจสอบและทำการแก้ปัญหาดังนี้



CODE	ความหมาย	การแก้ไข
ชั่ว OVC ไฟแดงกระพริบ 1 ครั้ง หลอด LED1 ติด	ชั่ว OVC หลุด, ขาดจากชอกเกต	เสียบชั่ว OVC เข้าจากชอกเกต
หลอด LED1/LED2/LCD3/ LED4/LED5 ติดทั้งหมด	แผงคอนโทรลที่คอยล์เย็นเสีย	เปลี่ยนแผงคอนโทรล
หลอด LED4/LED5 (เขียว/เหลือง) วิ่งสลับกัน	แผงคอนโทรลที่คอยล์ร้อนทำงานผิดปกติ	เปลี่ยนแผงคอนโทรล
ไฟทามเมอร์กระพริบ	สายไฮเพรสเซอร์ไม่ได้ต่อ	ให้ต่อสายไฮเพรสเซอร์
LED1 สีแดงกระพริบตลอด	สายไฮเพรสเซอร์ไม่ได้ต่อ	ให้ต่อสายไฮเพรสเซอร์
ไฟแดงกระพริบ 3 ครั้งและ ชั่ว LCD3 กระพริบ	ชั่ว LPP ไม่มีจัมเปอร์สีดำด้านบน	ใส่จัมเปอร์
ไฟสีน้ำเงินกระพริบ 4 ครั้ง	ชั่ว OUTTUBE ไม่มีจัมเปอร์สีดำด้านล่าง	ใส่จัมเปอร์
ไฟสีน้ำเงินกระพริบ 3 ครั้ง	ชั่ว OUTROOM ไม่มีจัมเปอร์สีแดงด้านล่าง	ใส่จัมเปอร์
ไฟสีน้ำเงินกระพริบ 2 ครั้ง	เซ็นเซอร์ FREEZ เสีย	เปลี่ยนสายเซ็นเซอร์
ไฟสีแดงกระพริบ 1 ครั้ง	เซ็นเซอร์อุณหภูมิเสีย	เปลี่ยนสายเซ็นเซอร์



CENTRAL AIR
ERROR CODE

โปรดตรวจสอบและทำการแก้ปัญหาดังนี้



CODE	ความหมาย	การแก้ไข
F6	มอเตอร์แฟนคอยล์เสีย	เปลี่ยนมอเตอร์แฟนคอยล์
F8	เซ็นเซอร์ FREEZ เสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์ FREEZ
F7	เซ็นเซอร์อุณหภูมิเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมิ



CENTRAL AIR ERROR CODE

โปรดตรวจสอบและทำการแก้ปัญหาดังนี้



FLOOR & CEILING TYPE (แอร์ตั้ง-แขวน)

CODE	ความหมาย	การแก้ไข
E1	เซ็นเซอร์อุณหภูมิเสีย	เปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
-	แผงคอนโทรล / แผงหน้าเครื่องเสีย	เปลี่ยนแผงคอนโทรล / เปลี่ยนแผงหน้าเครื่อง