

Error Code แอร์ Electrolux

รูปแบบการฟ้อง Error



Electrolux

E1 = ข้อมูลใน อีพรอมเสีย

E4 = โปทเก การกินกระแสของ คอมเพรสเซอร์มีการทำงานถึง4ครั้ง

E5 = ตัวเซ็นอุณหภูมิในห้องมีปัญหา

E6 = ตัวเซ็น อุณหภูมิ ที่แผงคอยล์เย็น มีปัญหา

E7 = ตัวเซ็น อุณหภูมิ ที่แผงคอยล์ร้อน มีปัญหา

E9 = ชุคคอลโทรล(สาย)ระหว่างฟินละครเดนมีปัญหา

EA= ชุคป้อนกันแรงดันไฟฟ้าสูงเกิน5ครั้ง(ทำงานผิดพลาด)